

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

www.autogaz.gr

Αλλαγές λειτουργίας από το αέριο στη βενζίνη και αντίστροφα κάθε φορά που πατάτε το κουμπί

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAS

Προγραμματισμός αλλαγής από βενζίνη σε αέριο κατά την επιβράδυνση

Κίτρινο LED Αναβοσβήνει
Πράσινα LED Δείχνουν την ποσότητα του αερίου
Η μετάβαση από βενζίνη σε αέριο θα γίνει όταν οι στροφές πέσουν κάτω από το όριο που έχουμε επιλέξει



Προγραμματισμός αλλαγής από βενζίνη σε αέριο κατά την επιτάχυνση

Κίτρινο LED Αναβοσβήνει
Πράσινα LED Δείχνουν την ποσότητα του αερίου
Η μετάβαση από βενζίνη σε αέριο θα γίνει όταν οι στροφές ανέβουν πάνω από το όριο που έχουμε επιλέξει



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BENZINΗΣ

Το δίχρωμο LED Ανάβει κόκκινο



Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

(το όχημα ξεκινά άμεσα με αέριο)

Γυρίστε το κλειδί του αυτοκινήτου στη θέση ON να ανάψουν τα λαμπάκια του ταμπλώ χωρίς να ξεκινήσει ο κινητήρας

Κίτρινο LED Αναβοσβήνει

Πράσινα LED Δείχνουν την ποσότητα του αερίου

Κρατήστε το κουμπί του διακόπτη πατημένο για 3 δευτερόλεπτα



Ξεκινήστε το όχημα, και θα αρχίσει άμεσα με αέριο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο διακόπτης έχει προγραμματιστεί να λειτουργεί με αισθητήρα RESERVE, μόνο το κίτρινο και το 1/4 από τα πράσινα LED θα ανάψει.



www.autogaz.gr